

# STÄLLA IN TIDSZON OCH POSITION

För att säkerställa att tids- och soluppgångs-/solnedgångsfunktionerna i händelser är baserade på rätt tidszon och geografisk position kan du ställa in det manuellt för din plats.

## NU BÖRJAR VI!

### DU BEHÖVER



TELLDUS LIVE!



TELLSTICK NET/ZNET

1

live.telldus.com

live.telldus.com



2

live.telldus.com

Min plats

TellStick ZNet Lite

Online

3

live.telldus.com

Min plats

TellStick ZNet Lite

Online

Tidszon:  
Europe/Stockholm

Ändra inställningar

4

live.telldus.com

Generella inställningar

Position

Inställningar för Z-Wave

Platsnamn:

Min plats

Tidszon:

Europe/Stockholm

5

live.telldus.com

Generella inställningar

Position

Inställningar för Z-Wave

6

live.telldus.com

Generella inställningar

Position

Inställningar för Z-Wave



Eller sök efter adress:

Ange din adress här

Sök



Spara



**Tips!** Istället för att ange din adress kan du ange latitud och longitud. Tidszon detekteras som standard automatiskt men att ställa in en specifik tidszon är mer tillförlitligt.