

SCHEMALÄGG VID **SOLENS UPP- OCH NEDGÅNG**

Eftersom tiden för solens upp- och nedgång varierar över året kan det i vissa fall underlätta att schemalägga dina enheter utifrån detta istället för en fast tid. I denna guide visar vi hur du går tillväga!

NU BÖRJAR VI!**DU BEHÖVER**

VÄGGMOTTAGARE



TELLSTICK NET/ZNET



TELLDUS LIVE!

1

live.telldus.com

live.telldus.com



2

live.telldus.com

Min plats

TellStick ZNet

Online

3

live.telldus.com

Min plats

TellStick ZNet Lite

Online

Tidszon:
Europe/Stockholm

Ändra inställningar

4

live.telldus.com

Generella inställningar

Position

Inställningar för Z-Wave



Eller sök efter adress:

Ange din adress här

Sök

5

live.telldus.com


Spara

6

live.telldus.com

Redigera
Schemaläggare


7 live.telldus.com




8 live.telldus.com

Lägg till/Redigera Schemaläggning

Välj enhet:






9 live.telldus.com

Välj åtgärd:

På Av



10 live.telldus.com

Ställ tid:

Tid Soluppgång (07.22) Solnedgång (21.34)



11 live.telldus.com

Välj veckodagar för upprepning:

Mån Tis Ons Tor Fre Lör Sön

Välj: *inga, alla, vardagar, helger*

 **Notera!** Välj de veckodagar du vill att schemaläggningen ska köras. Du måste välja minst en dag.

12 live.telldus.com





Tips! Om du vill att schemaläggningen ska köras före eller efter, men fortfarande i relation till, solens upp- eller nedgång kan du använda förskjutning.