

STÄLLA IN TIDSZON OCH POSITION

För att säkerställa att tids- och soluppgångs-/solnedgångsfunktionerna i händelser är baserade på rätt tidszon och geografisk position kan du ställa in det manuellt för din plats.

NU BÖRJAR VI!

DU BEHÖVER



TELLDUS LIVE!

1

live.telldus.com

live.telldus.com

Hantera
Platser



2

live.telldus.com



Min plats

TellStick ZNet Lite

Online

3

live.telldus.com



Min plats

TellStick ZNet Lite

Online

Ändra namn på platsen:

Min plats

Tidszon:

Europe/Stockholm

Position:

Lat: 59.322, Long: 17.888

Ändra

IP:

192.168.0.10

4

live.telldus.com



Min plats

TellStick ZNet Lite

Online

Ändra namn på platsen:

Min plats

Tidszon:

Europe/Stockholm

Position:

Lat: 59.322, Long: 17.888

Ändra

IP:

192.168.0.10

5

live.telldus.com

Eller sök efter adress:

Ange din adress här

Sök

6

live.telldus.com

Spara koordinater



Tips! Istället för att ange din adress kan du ange latitud och longitud. Tidszon kan detekteras automatiskt men att ställa in en specifik tidszon är mer tillförlitligt.