

# INSTALLERA ETT FRYSLARM

Använd händelser för att bevaka hemmet och undvika olyckor. En vanlig temperatursensor kan användas för att övervaka din kyl eller frys. Ställ en sensor i frysen och skapa en händelse som övervakar den. Lägg till en temperatur-trigger och välj en temperaturivå som är något högre än normal temperatur.

## NU BÖRJAR VI!

### DU BEHÖVER



TEMPERATURENSOR



TELLSTICK NET/ZNET



TELLDUS LIVE! PRO\*

\* Valfritt, används endast för vissa funktioner i denna guide. Läs mer om Telldus Live! Pro på [telld.us/pro](https://telld.us/pro)

1

live.telldus.com



live.telldus.com

Trigga  
Händelser

2

live.telldus.com



3

live.telldus.com

#### Skapa ny händelse

Namn: 

4

live.telldus.com

#### Triggers



5

live.telldus.com

#### Lägg till sensortrigger

Välj sensor:

Välj gränsvärde:

6

live.telldus.com

#### Åtgärder



7 live.tellus.com

**Lägg till push-åtgärd**

Telefon:

Meddelande:

**Lägg till**

8 live.tellus.com

**Åtgärder**

 OCH 

★ Epost-åtgärd kräver Tellus Live! Pro

9 live.tellus.com

**Lägg till epost-åtgärd**

Epost-adress:

Meddelande:

**Lägg till**

10 live.tellus.com

**Åtgärder**

 OCH  OCH 

★ SMS-åtgärd kräver Tellus Live! Pro

11 live.tellus.com

**Lägg till SMS-åtgärd**

Telefonnummer:

Meddelande:

**Lägg till**

★ SMS-åtgärd kräver Tellus Live! Pro



**Tips!** Kylen eller frysens tjocka väggar kan blockera radiosignaler. Använd gärna en temperatursensor med kabel för sensor och låt sändaren stå utanför. Använder du en SMS-åtgärd så kontrollera att du har SMS-krediter tillgängliga på ditt konto. Det går att använda Push istället för SMS men SMS är mer tillförlitligt.



## UPPGRADERA TILL **TELLDUS LIVE! PRO**

För att kunna utnyttja alla funktioner i Tellus Live! fullt ut behöver du uppgradera ditt konto till Tellus Live! Pro. Då får du tillgång till att skicka SMS-meddelanden, e-post och många andra smarta funktioner. Läs mer och uppgradera ditt konto på [tellus.us/pro](http://tellus.us/pro)